

## Рекомендации по подготовке к покраске деталей из стеклопластика

1. Сперва установите некрашеную деталь на кузов, выставите по зазорам и только потом можно приступить к покраске!
2. Наносим небольшую риску на поверхность стеклопластиковой детали "не грубой" шкуркой, для того чтобы грунт лучше зацепился за поверхность без энтузиазма, совсем немного. В случае если при матовке слой геля был протёрт до смолы, это место необходимо зашпаклевать, так как смола имеет пористую основу. Шпаклёвка имеет точно такие же свойства как полиэфирная смола.
3. Перед нанесением грунта хорошо обезжириваем поверхность уайт-спиритом.
4. Наносим грунт для пластика, праймер двух компонентный (он "жирнее" ложится), затем любое ЛКП.
5. Просушивать стеклопластиковые детали только при комнатной температуре, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЭНЫ, ЛАМПЫ и прочие нагревательные приборы, во избежание изменения правильной геометрии детали.