

Инструкция по установке деталей из стеклопластика

Несмотря на то, что вся продукция Fiberplast выполнена по заводским лекалам и проходит многократную проверку качества, иногда отдельные детали могут потребовать незначительной доработки в силу различия природных свойств металла и стеклопластика:

! Перед покраской элемента обязательно установите его на автомобиль и выставьте в зазоры*

1 Детали из металла и стеклопластика могут отличаться по толщине. Чтобы нивелировать разницу, Fiberplast рекомендует усердно зачистить место крепления/прилегания болгаркой (зачистным или лепестковым кругом)

2 Аварийное прошлое автомобиля также может быть причиной незначительного расхождения по крепежным отверстиям. Чтобы добиться более равномерных зазоров, возможно, их потребуется немного рассверлить

3 Стеклопластик обладает потрясающими свойствами, в том числе и гибкостью! Поэтому, если какое-то крепление нестыkuется с автомобилем, его можно слегка подкорректировать, нагрев С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ строительным феном

4 Если при установке Вы случайно повредили деталь (поцарапали или сделали скол) - не беда! Как и в случае с металлом, все дефекты можно устранить с помощью автомобильной шпаклевки, а трещины на лицевой поверхности легко убираются матовкой

5 Для более точной установки крышки или двери багажника может понадобиться рассверливание петель. Также не забудьте поменять упоры на аналогичные с меньшей силой сжатия, чтобы не повредить более податливый стеклопластик

И, главное, помните - «Семь раз отмерь, один раз отрежь!».

Все доработки следует осуществлять не «на глаз», а непосредственно при установке на автомобиль, произведя все расчеты

* В случае, если по каким-либо причинам изделие не подходит, но уже окрашено, т.е. нарушена этапность установки, изделие возврату и обмену не подлежит